

## DOCUMENTO TECNICO CONEXION Y CONFIGURACION MP400 - 300 - 200 - 150 A PANEL C.NORD







#### **Documento Técnico**

Procedimiento de conexión de sirenas Garnet a panel de alarma Cygnus - CNord y configuración de comandos con Hubble para su funcionamiento.

Elementos:

- 1-CN-Panel-Hibrido Panel Cygnus CNord
- 2-Sirenas Garnet modelos MP400/300/200/150

3-Se utiliza la sirena con la configuración Trigger (-) PGM( -) Revisar Jumper en diagrama de conexión

#### Diagrama de conexión MP 400 / 300 / 200 / 150



www.bigdipper.com.ar

### www.cygnus.la





#### **Comandos a configurar en Hubble**

Una vez que accedemos al configurador Hubble, seleccionar la opción sistemas automáticos en el menú como se muestra en la imagen.

Panel del técnico		Big Dipper	es 🕶	Ineuss@bigdipper.com.ar Salir
Lista de objetos	Nord GSM 5.7, versión 19.96 Número del objeto: 1			Leer Grabar
Dispositivos	Notificador Sirena Otros			
Dispositivos inalâmbricos				
Usuarios				
Particiones				
Varios				
Security center				
Radio				
Operadores GSM				
Sistemas automáticos				
Panel de estado				
Alarma de incendio				
				© 1992—2021, C.Nord

1- El primer comando que vamos a programar es para definir como manejamos la sirena.

Para ello en la pantalla principal de sistemas automáticos hacer clic en el botón Sirena....

Panel del técnico	
Lista de objetos	Nord GSM 5.7, versión 19.96 Número del objeto: 1
Dispositivos	Notificador Sirena Otros
Dispositivos inalámbricos	
Usuarios	
Particiones	
Varios	
Security center	
Radio	
Operadores GSM	
Sistemas automáticos	

Dentro del menú de configuración de Sirena, debemos seleccionar la opción que haga referencia al contacto que usamos en la bornera del panel. En nuestro caso sera DEFECT y OK para finalizar

Seleccione la salida	i, a la cual está conecta	da la sirena	
DEFECT			

#### www.bigdipper.com.ar



2- A continuación programaremos los comandos para manejar el Led y los beeps de aviso a través de la PGM de la sirena.

Se deben crear dos comandos en el menú de sistemas automáticos con las opciones que se muestran a continuación

#### Comando 1

	Panel del técnico			Añadir acción	
	Lista de objetos	Nord GSM 5.7, versión 19.96 Número del objeto: 1		Elija la acción	
	Dispositivos	Notificador Sirena Otros	-	Acción	cerrar salida
	Dispositivos inalámbricos	$\bigcirc$		Elija la condición	
	Usuarios			Condición	por evento 💌
	Particiones			Código del evento	R401
	Varios				Código del evento ContactiD (ejemplo: E401, R602)
	Security center			Partición	cualquier partición
	Radio			Z/U	
	Operadores GSM				Introduzca un número de 1 a 999 o deje el campo en Iblanco si no importa el número de la zona y el usuario
	Sistemas automáticos		-		OK Cancelar
Comando 2	Panel del técnico			, Añadir acción	
I	Lista de objetos	Nord G SM 5.7, versión 19.96		Elija la acción	
	Dispositivos	Notificador Sirena Otros		Acción	abrir salida
	Dispositivos			Salida	FIRE
	inalámbricos			Elija la condición	
	Usuarios			Condición	por evento
	Particiones			Código del evento	E401
	Varios				Código del evento ContactID (ejemplo: E401, R602)
	Security center			Partición	cualquier partición
	Radio			Z/U	
	Operadores GSM				Introduzca un número de 1 a 999 o deje el campo en blanco si no importa el número de la zona y el usuario
	Sistemas automáticos				Cancelar

Nuevamente en el menú de Sistemas automáticos presionar Grabar para aplicar la configuración en el panel

Número del objeto: 1		
Numero dei objeto. 1		Leer Gra

www.bigdipper.com.ar





3- Uso y activación del Tamper anti desarme de la sirena.

Importante: en caso de activación del tamper de sirena la misma solo se podrá desactivar desde teclado con el código 5422. No puede ser desactivado desde la App My Alarm y tampoco desde el control remoto Keyfob.

El tamper de la sirena se activa utilizando una zona cableada del panel. En este caso se usa de ejemplo la Z8 del panel, pero la zona usada es a libre elección del usuario.

Ingresar a la opción dispositivos ubicar la zona 8 y activarla con los parámetros que se muestran en la imagen.

Si se usa RFL se deberá definir la cantidad usada.

	Nord GSM 5.8, version 19.0 Crear Abrir Guardar							orir Guardar 📀
Dispositivos	Número		Тіро		Norma	Resistencias	Retardo de entrada	Retardo de salida
Usuarios	-	Zonas en el o	dispositivo					
Particiones	1	Activar	De seguridad	Ŧ	Cerrado 🔻	dos 👻	no 🔻	no 👻
Varios	2	Activar	De seguridad	Ŧ	Cerrado 🔻	dos 👻	no 💌	no 💌
Security center	3	Activar	De seguridad	Ŧ	Cerrado 👻	dos 👻	no 🔻	no 💌
Radio	4	Activar	De seguridad	Ŧ	Cerrado 👻	dos 👻	no 🔻	no 👻
Nube	5	Activar	De seguridad	Ŧ	Cerrado 🔻	dos 👻	no 🔻	no 👻
Ethernet	6	Activar	De seguridad	Ŧ	Cerrado 🔻	dos 👻	no 🔻	no 🔻
Operadores GSM	7	Activar	De seguridad	Ŧ	Cerrado 🔻	dos 🔻	no 🔻	no 💌
Sistemas automáticos	8	Desactivar	24 horas de seguridad	-	Cerrado 🔹	no hay 👻		

Presionar Guardar para finalizar.

Fin del Documento



# C.Nord