

## CONFIGURACION DEL TELEFONO IP RECEPTOR DE LLAMADAS





## Configuración del Teléfono IP receptor de llamadas Modelos: Cgynus: T600 / Fanvil: X7A, X7

Estos modelos de teléfonos también tienen web server, al cual se ingresa con su dirección IP. En este caso pueden observarla en la pantalla del mismo teléfono, y hasta cambiarla de ahí mismo o bien ingresar con la IP actual y desde el navegador configurarlo.

- Configurar la dirección IP, en la misma red que el intercomunicador, la misma que se indico en el apartado para el TM100 (E21V).
   Ingreso al web server con dirección IP -> Menu principal -> Network.
- Para recibir el video previo de llamada del TM100 en el teléfono con pantalla, de deberá realizar la siguiente configuración en: Menú principal -> Phone -> Action Plan

	MEDIA	C	OND	FEATUR	E	CONTACT	REMOTE CONTACT	WEB DIAL	MCAST	ACTION PL
BASIC	Usor-defined Action	Dian T	ablo							
NETWORK	Digit Map	Line	Direction	Type	URL	rtan	//10 102 100 64/live	(ch00_0		
VoIP	"10.102.100.6	5" Any	Both	Early		rtsp	://10.102.100.65/live	(ch00_0		
PHONE	Action Plan Add					Line		Any Y		
FUNCTION KEY	Direction		Inco	ming Call 🗸	]	Туре		Early ~		
MAINTENANCE							Add			
SECURITY	Action Plan Option	v			Dele	te Modify	(			
LOGOUT										



## Indicar los siguientes parámetros:

	MEDIA	DND	FEATURE	CONTACT	REMOTE CONTACT	WEB DIAL	MCAST	ACTION PLAN
> BASIC	Action Plan Modify							
> NETWORK	Digit Map Direction	"10 Inc	.102.100.64" oming Call v	Line Type	An	y v rly v		
› VoIP	URL	Apply	p://10.102.100.64/li	v				
> PHONE								
› FUNCTION KEY								
> MAINTENANCE								
> SECURITY								
→ LOGOUT								

**Digit Map:** Dirección IP del intercomunicador que queremos abrir video previo de llamada.

**Direction:** En que sentido, si es en llamada entrante, saliente o ambos.

URL: rtsp://(dirección IP de intercomunicador)/live/ch00\_0 Ejemplo: rtsp://10.102.100.64/live/ch00\_0 (stream principal) Ejemplo: rtsp://10.102.100.64/live/ch00\_1 (sub stream)

**Type:** Si se quiere abrir previamente a responder la llamada, o una vez que se establece la llamada

Line: Seleccionar una línea en particular para efectuar la acción.



## En X7 y X7A de Fanvil, lo pueden ver de esta forma, es lo mismo:

	SIP SIP Hotspot Plan de marcación Plan de acción Ajustes comunes
› Sistema	
> Red	Afiadir plan de acción Número: Tipo: Intradato y
> Línea	Dirección: Ambos v Linea: AUTO v Usuario: Contraseña:
<ul> <li>Configuraciones del</li> </ul>	URL: UserAgent:
> Agenda	Añadir
→ Registro de llamadas	Opción plan de acción 192.168.188.2 v Borrar Modificar
	Tabla plan de acción Usuario-definido
	Índice         Número         Tipo         Dirección Línea         Usuario         URL         UserAgent         Action           1         192.168.188         Early         Both         All         admin         rtsp://192.168.188.2/live/ch00_1         Video
> Aplicación	
› Seguridad	
> Log Dispositivo	
	SIP SIP Hotspot Plan de marcación Plan de acción Ajustes comunes
› Sistema	
s Rod	Modificar plan de acción
	Número:         192.168.188.2         Tipo:         Immediato           Dirección:         Ambos         Línea:         AUTO         V
› Línea	Usuario: admin Contraseña:
> Configuraciones del	UKL:     ITSP://192.108.188.2/We/C     UserAgent:       MCAST Codec:     PCMU v     Action:     Video v
> Agenda	Aplicar
> Registro de llamadas	
› Tecla de función	
> Aplicación	
› Seguridad	
→ Log Dispositivo	

Ejemplo: rtsp://10.102.100.64/live/ch00\_0 (stream principal) Ejemplo: rtsp://10.102.100.64/live/ch00\_1 (sub stream)



También en estos dos modelos X7 y X7A, se puede crear una agenda y numerar si tenemos varios tótems TM100:

	Conta	ctos A	genda telefónica (	en la nube Lista de llamad	fos Discado Web	Avanzado				
> Sistema										
Red	Lista de	contactos						Añadir cr	ntarto Borrar	Borrar todo
) Línea	Grupo:	Todo	v					Ante	erior Página: 1	Siguiente
		Índice	Nombre						Grupo	Editar
Configuraciones del		1	TOTEM 1	172.18.22.2			Auto	Default		Editar
comparaciones del		2	TOTEM 2	172.18.22.3			Auto	Default		Editar
. Annualiz		3					SIPO			Editar
Agenua		4					SIPO			Editar
		5					SIPO			Editar
Registro de llamadas		6					SIPO			Editar
		7					SIPO			Editor
Tecla de función		,					SIPO			Editor
		•					SIPU			Eulidi
Aplicación		9					SIPO			Editar
		10					SIPO			Editar
Seguridad	10 ~ 1	Entradas po	or página	My Contacts v Añadir a	grupo			Añ	adir a lista blanca ( A	'adir a lista negra
Log Dispositivo										

 Luego podemos configurar las teclas de acceso rápido que tienen los teléfonos, táctiles, para realizar acciones, como puede ser llamadas desde el teléfono a tal TM100, o bien podes abrir la cámara del TM100 que deseen.

Menu principal -> Function Key

	FUNCTION							
> BASIC								
	Dsskey Pick	upNumber Global Settin	igs					
> NETWORK	SIP Line:	SIP 1 V						
	PickUp	Number		Apply				
> VoIP								
	Expansion M	todule Selection						
> PHONE	Expans	ion Module 1 🗸				Load		
	Кеу	Title	Туре	Value	Line	Subtype	Media	Pickup Number
FUNCTION KEY	F 1	TOTEM 1	Memory Key V	10.102.100.64	SIP1 v	Intercom v	VIDEO V	
	F 2	VIDEO TOTEM 1	Application ~	rtsp://10.102.100.64/liv	AUTO V	URL V	DEFAULT V	
> MAINTENANCE	F 3	TOTEM 2	Memory Key V	10.102.100.65	SIP3 V	Intercom v	VIDEO V	
	F 4	VIDEO TOTEM 2	Application ~	rtsp://10.102.100.65/liv	AUTO V	URL	DEFAULT V	
> SECURITY	F 5		Line V		SIP5 V	None v	DEFAULT V	
	F 6		Key Event V		AUTO V	Redial V		
> LOGOUT	F 7		Key Event V		AUTO V	Release v		
	F 8		Memory Key V		SIP1 V	BLF/NEW CALL	DEFAULT V	
	F 9		Memory Key V		SIP1 V	BLF/NEW CALL	DEFAULT V	
	F 10		Memory Key V		SIP1 V	BLF/NEW CALL	DEFAULT Y	
	F 11		Memory Key V		SIP1 V	BLF/NEW CALL	DEFAULT V	

\*Nota: para el video es el mismo URL que utilizamos antes, por RTSP.



