

INSTRUCTIVO DE CONFIGURACION

Fanvil Akuvox



Instructivo de configuración Fanvil – Akuvox

Vale aclarar que esta operatividad se utiliza para la integración de sistema Akuvox, frente de porteros, pantallas interiores y APP móviles, con cualquier dispositivo de Fanvil para intercomunicación, pantallas, teléfonos, y porteros de Fanvil.

Tenemos 2 formatos de implementar esta integración:

1. Por protocolo SIP, realmente muy simple, mediante un server SIP, central telefónica, que como ambos (Fanvil y Akuvox), tienen protocolo abierto son compatibles con cualquier central y es muy simple su puesta en marcha y configuraciones:

Registro SIP de equipos Fanvil en central Yeastar: https://www.youtube.com/watch?v=e1LKPdpw2K0&t=3s Configuraciones Akuvox: https://www.youtube.com/watch?v=oDqRP3OmLzc https://www.youtube.com/watch?v=yMoORXg6stU&t=830s Puesta en marcha central telefónica Yeastar: https://www.youtube.com/watch?v=xL7Eselvay4&t=2558s

 La otra opción y muy viable para todos, mas en casos de Uni-familiar, donde no se justifica utilizar una central telefónica, podemos realizar llamadas punto a punto, por dirección IP, entre cualquier de los dispositivos mencionados, que estén dentro de la misma red. Para ellos debemos realizar las siguientes configuraciones:



Dispositivo Fanvil (Teléfono, portero o pantalla):

A. En línea-> Configuración Básica-> Se debe **HABILITAR** la opción "<u>MARCARSIN</u> <u>REGISTRO</u>" (Dial Without Registered)





B. En Línea-> Configuración Global SIP-> Se debe DESHABILITAR la opción <u>"Enable</u> <u>Strict UA Match":</u>

Default password								
	SIP	SIP Hotspot	Dial Plan	Action Plan	Basic Settings	RTCP-XR	Hotspot Managed Extension	
> System							NOTE	
> Network	Line	SIP1 ¥					Descrip	otion:
> Line	Register Settings >> Basic Settings >>							attion account attings and sip t function
> Settings	Codecs Settings >> 0							ed settings.
> Phonebook	Video Codecs >> Advanced Settings >>							
> Call logs	SIP Global Setting	>>						
> Function Key	Strict Branch: Enable RFC447 Registration Fa	5: ilure Retry	2 0 32	se ond(s)	Enable Group: Enable Strict UA Mat	tch:		
> Security	Time: Enable uaCSTA	:	⊘					
> Device Log			Apply					
> Security Settings								

De esta forma funciona la llamada directa entre cualquier intercomunicador Akuvox a las pantallas de Fanvil por IP directa.

Luego de esto es posible continuar con la configuración de equipos Akuvox, para que se comuniquen directamente a la dirección IP de las pantallas, teléfonos, o porteros de Fanvil.

Videos disponibles de configuración:

Fanvil: https://www.youtube.com/watch?v=giz7UgDfUWQ&t=297s https://www.youtube.com/watch?v=4OII_80OGyg&t=22s Akuvox: https://www.youtube.com/watch?v=yMoORXg6stU&t https://www.youtube.com/watch?v=oDqRP3OmLzc



Fanvil Akuvox